

NOTICE DE MONTAGE

- ① Rentez la verge par l'intérieur de l'ancre.
- ② Avec un tournevis, faites levier pour que les trous tombent en face.
- ③ Insérez la vis et vissez l'écrou.
- ④ Si nécessaire tapez la vis avec un marteau.



APRES DEMONTAGE TOUJOURS UTILISER UN ECROU NYLSTOP NEUF

WARNING !!!

